



Low Sauce Pans
Casseroles basses

ITEM #	CAP	DIM (WxH)	COVER† COUVERCLE†
5724161	1.5 QT / 1.4 L	6 x 3.2″ 6 x 8.2 cm	5724116
5724162	2.5 QT / 2.36 L	8 x 3.5″ 20 x 9 cm	5724120
5724164	5 QT / 4.73 L	9.5 x 4.6″ 24 x 11.8 cm	5724124
With helper handle Avec poignée auxiliaire			
5724166	8 QT / 7.57 L	11 x 5.5″ 28 x 14 cm	5724128





Deep Sauce Pans
Casseroles profondes

ITEM #	CAP	DIM (WxH)	COVER† COUVERCLE†
5724032	2 QT / 1.89 L	6.3 x 3.8″ 16 x 9.5 cm	5724116
5724033	3.5 QT / 3.31 L	7.8 x 4″ 20 x 10.5 cm	5724120
5724034	4.5 QT / 4.25 L	7.8 x 5.5″ 20 x 14 cm	5724120
5724036	6 QT / 5.678 L	8.5 x 6″ 22 x 15.5 cm	5724122
With helper handle Avec poignée auxiliaire			
5724037	7.6 QT / 7.19 L	9.5 x 6.3″ 24 x 16 cm	5724124
5724040	10 QT / 9.46 L	11 x 6.3″ 28 x 16 cm	5724128



Sauce Pots
Marmites à sauce

ITEM #	CAP	DIM (WxH)	COVER† COUVERCLE†
5724186	7 QT / 6.62 L	9.5 x 6.3″ 24 x 16 cm	5724124
5724188	11 QT / 10.4 L	11 x 7″ 28 x 18 cm	5724128
5724190	16 QT / 15.14 L	12.5 x 7.9″ 32 x 20 cm	5724132
5724192	22 QT / 20.8 L	14 x 8.7″ 36 x 22 cm	5724136

Stainless steel construction

Construction en acier inoxydable



†Covers sold separately unless noted.
†*Les couvercles sont vendus séparément, à moins d'avis contraire.*